



Vor dem Winterurlaub

Heizung, Versorgung, Fahrzeug & Stellplatz

01 Heizung, Strom & Wasser

- ☐ Heizung und Warmwasser testen. Gas bzw. Heizkraftstoff und Nachschub einplanen. Heizung benötigt auch Strom.
- ☐ Batterien laden; Ladeanlage und Landstrom testen. Passendes CEE-Campingkabel mitnehmen, Kabeltrommel ganz abrollen.
- ☐ Wasser erst im ausreichend erwärmten Fahrzeug füllen. Frostschutz- und Ablassventile nach Anleitung prüfen.
- ☐ Tanks, Leitungen und Abläufe frostfrei halten; unbeheizte Bereiche beachten. Abwasser nur vorgesehen entsorgen.
- ☐ Lithiumbatterien nur bei freigegebener Batterietemperatur laden.

02 Fahrzeug & Ausrüstung

- ☐ Reifen, Luftdruck, Licht, Kühl- und Scheibenfrostschutz prüfen. Reifen- und Kettenregeln der Reiseländer beachten.
- ☐ Passende Schneeketten, Schneebesen, Schaufel, Handschuhe und Thermomatten mitnehmen.

03 Am Stellplatz

- ☐ Stellplatz, Strom-, Wasser- und Brennstoffversorgung vorab klären.
- ☐ Kamin, Ansaugöffnungen und Zwangsbelüftungen von Schnee und Eis frei halten. Warmluftausströmer nicht zustellen.
- ☐ Regelmäßig stoßlüften. Kühlschrank-Winterabdeckungen nur nach Geräteanleitung verwenden.

Bei Frostgefahr: Bleibt die Wasseranlage nicht frostfrei, vollständig nach Anleitung entleeren. Gasherd oder Backofen niemals als Raumheizung nutzen.

Maßgeblich sind die Anleitungen Ihres Fahrzeugs und der eingebauten Geräte.

SCHURS REISEMOBILTECHNIK

Schlosserstr. 34 | 59399 Olfen | 02595 - 21 29 050

schurs-reisemobiltechnik.de

Stand 09/2026 · Checkliste zum Abhaken

4 / 4

SCHURS REISE TECHNIK ENTDECKEN MOBILTECHNIK WORKSHOP - MAGAZIN

#1

Winterzeit

MIT DEM WOHNMOBIL

So wird die
kalte Jahreszeit
zum Abenteuer

WORKSHOPS
FÜR
DICH & EUCH
Bei SRT

TECHNIK

MEHR AUTARKIE IM REISEMOBIL

Solar, Lithium,
Wechselrichter & Co.

TECHNIK

VON PROFIS

GETESTET
UND
MONTIERT

PRAXIS

EINWINTER LEICHT GEMACHT

Wasser & Sanitär
Heizung & Frostschutz
Batterie & Elektrik
Checkliste für unterwegs

SCHURS
REISEMOBILTECHNIK

TECHNIK. REISEN. FREIHEIT.

Anmeldung bis 11.10.2026
zum
Workshop 17.10.2026





Vor der Einwinterung

1 / 2 · Wasser, Batterien & Gas

01 Wasser vollständig entleeren

- ☐ Frisch- und Abwassertank sowie Toilette leeren und reinigen.
- ☐ Pumpe ausschalten, bei Bedarf nach Anleitung elektrisch abklemmen. Boiler und Leitungen nach Geräteanleitung entleeren; Ablassventile öffnen.
- ☐ Wasserhähne in Mittelstellung offen lassen. Dusche und Außenbrause entwässern.
- ☐ Filter, Pumpe und Toilettenspülung nach Anleitung entwässern. **Niemals Restwasser mit Druckluft ausblasen.** Zu hoher Druck kann Verbindungen lösen, die nur schwer zugänglich sind.

02 Batterien & Gas sichern

- ☐ Starter- und Bordbatterie prüfen. Bleiakkus laden; bei Lithium Lager-Ladezustand und Temperaturen des Herstellers beachten.
- ☐ Unnötige Verbraucher ausschalten. Ladeerhaltung vorzugsweise mit einem passenden Victron-Ladegerät mit mehreren Ladeausgängen. Ladeprofil muss zu allen angeschlossenen Batterien passen.
- ☐ Zusatzverbraucher an der Starterbatterie prüfen und bei Nichtbedarf abschalten. Tiefentladung kann die Batterie dauerhaft schädigen.
- ☐ Gasflaschenventile schließen. Lagerregeln des Abstellorts beachten.

Praxistipp: Beim Ablassen Entnahmestellen öffnen, damit Luft nachströmen und Wasser ablaufen kann. Restwasser ist je nach Anlage möglich; das Frostschutzventil entleert nicht das gesamte System.

Maßgeblich sind die Anleitungen Ihres Fahrzeugs und der eingebauten Geräte.



Vor der Einwinterung

2 / 2 · Innenraum, Fahrzeug & Standzeit

03 Innenraum trocken vorbereiten

- ☐ Lebensmittel entfernen. Kühlschrank reinigen, trocknen und in Lüftungsstellung lassen.
- ☐ Polster und Matratzen aufstellen, damit Luft zirkulieren kann.
- ☐ Zwangsbelüftungen frei halten. Während der Standzeit regelmäßig lüften und auf Feuchtigkeit kontrollieren.

04 Fahrzeug sicher abstellen

- ☐ Markise sauber und trocken einfahren.
- ☐ Dach, Fenster und Dichtungen auf Schäden prüfen.
- ☐ Reifendruck und Abstellen nach Fahrzeughersteller-Vorgabe. Fahrzeug gegen Wegrollen sichern.
- ☐ Frostschutz prüfen. Ladezustand der Batterien während der Standzeit regelmäßig kontrollieren.

Granulatentfeuchter: Nachströmende feuchte Außenluft begrenzt ihre Wirkung bei offenen Fenstern oder Zwangsbelüftung. Sie ersetzen kein Lüften. Zwangsbelüftungen niemals verschließen.

Maßgeblich sind die Anleitungen Ihres Fahrzeugs und der eingebauten Geräte.